

*Nouveau!*

# ProVa-Flor

Sous-plancher

**Transforme le béton en planchers...**  
*Confortable • Sain • Chaud • Sec*



**Le revêtement se retrouve au-dessus du "niveau du sol"!**

**POUR LES REVÊTEMENTS POSÉS**

**SUR DU BÉTON HUMIDE!**

**INSTALLATION :**

ProVa-Flor est installé par bandes. Les alvéoles vers le bas, directement sur la dalle de béton. La languette lisse (la lisière de chevauchement) du rouleau recouvre la bande adjacente et est fixée de manière étanche à celle-ci. Une feuille OSB de répartition des charges est ensuite placée sur le ProVa-Flor et clouée au béton à des intervalles de 24 po.

N'importe quel type de revêtement peut alors être posé, en suivant les instructions du fabricant en revêtements de sol. Des instructions détaillées sont incluses avec chaque rouleau.

